



Série V

Manual de Instalação, Operação e Manutenção








SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DAS PEÇAS
II. INSTALAÇÃO
RECEPÇÃO & PREPARAÇÃO
ATUADORES 9
ORIENTAÇÃO
SOLDA, ALÍVIO DE ESTRESSE & ISOLAMENTO
PROCEDIMENTOS APÓS ISOLAMENTO
III. OPERAÇÃO
LUBRIFICAÇÃO
TABELAS DE TORQUE
ROTAÇÃO & POSIÇÃO DE HASTE
ATUADORES
IV. MANUTENÇÃO
DESMONTAGEM
REPARO E RETRABALHO
ALTURA DAS MOLAS BELLEVILLE
REMONTAGEM
INSTALANDO O ATUADOR
VEDADOR DE PRESSÃO
CAPA ESFÉRICA
FOLGA DE TRAVAMENTO PARA VÁLVULAS DE ORIFÍCIO LARGO
EQUILÍBRIO DA MOLA BELLEVILLE
CONCLUIR MONTAGEM
V. TESTE
DIAGNÓSTICO DE FALHAS
PLANEJAMENTO DO INVENTÁRIO DE PEÇAS
PEÇAS SOBRESSALENTES RECOMENDADAS
CENTROS DE SERVIÇO AUTORIZADOS PELA FÁBRICA

INTRODUÇÃO

A finalidade deste manual é descrever os procedimentos que garantirão uma instalação, operação e manutenção seguras e bem-sucedidas das válvulas esféricas com sede de metal, presumindo uma vida útil sem problemas. As dificuldades encontradas na operação ou manutenção das válvulas da ValvTechnologies' devem ser encaminhadas à ValvTechnologies, Inc. serviço autorizado ou distribuidor autorizado a realizar reparos ou para a sua divisão em Houston. Se isso não for feito, a garantia poderá ser cancelada.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



SISTEMA DE NUMERAÇÃO DE PEÇAS DAS VÁLVULAS ESFÉRICAS SÉRIE V1 PARA VÁLVULAS INSTALADAS DURANTE E ANTES DO ANO 2010

Exemplo: B — 3 — C6 — RF — FP — LV — 2

11 2 3 4 5 6 7

1

TIPO DE VÁLVULA

A = Bi-Direcional

B = Padrão

C = Acabamento de controle

X = Xactrol

D = Uni-direcional de esfera dupla

2

PADRÃO ANSI CLASSE DE PRESSÃO

3 = 150# O = 2500#

5 = 300# A = 3500#

6 = 600# B = 4500#

2 = 800# C = 5000#

7 = 900#

8 = 1500#

9 = 2000#

3

CÓDIGO DO ACABAMENTO

Consulte a folha de Códigos de acabamento

4

TIPO DE CONEXÕES FINAIS

SW = Solda de soquete

BW = Solda topo a topo

SC = Rosqueada (NPT)

BL = Vazia

RF = Face elevada

RJ = Junta tipo anel

FF = Face plana

XA = Especial

5

TAMANHO DO ORIFÍCIO

STD = Padrão Orifício

FP = Orifício total

RP = Orifício reduzido

SP = Orifício especial

6

ATUAÇÃO

Operada por alavanca

LV = Fundido 150# - 600#

Forjado 900# & superior

LC = Fundido 900# & superior

LF = Foriado 150# - 600#

Haste nua

BS = Fundido 150# - 600#

Forjado 900# & superior

BC = Fundido 900# & superior

BF = Forjado 150# - 600#

7

TAMANHO DA VÁLVULA

Tamanho nominal da válvula em polegadas 1/4" - 4"

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DE PEÇAS DAS VÁLVULAS ESFÉRICAS SÉRIE V1 PARA AS VÁLVULAS INSTALADAS DURANTE E APÓS O ANO 2010

Exemplo 1 - Válvula soldada de topo a topo:

Exemplo de número de peça: V3C6-RF-FP-L007-001QA-RDM

Descrição da válvula: Face elevada ¾" ANSI 150# flangeada, Válvula Esférica de Orifício Total com

Operador de Alavanca.

Código de acabamento C6001

Exemplo 1 - Desmembramento do número da peça para designs de solda topo a topo:

V	3	C6	RF	FP	L	7	1	QA	RDM
Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J

Exemplo de válvula soldada de 2 topos:

Exemplo de número de peça: V7C6-BW-FP-L007-001QA-RDM

Descrição da válvula: Válvula esférica ¾" ANSI 900# soldada no topo e de orifício total com operador de

alavanca

Código de acabamento C6001 Conforme EChart 1110, o tamanho do orifício é de 5%" e a conexão da extremidade é preparada para tubo Schedule 160 de 3/4".

Exemplo 2 - Desmembramento do número da peça para designs de solda topo a topo:

V	7	C6	BW	FP	L	7	001	QA	RDM
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J

Exemplo 3 - Válvula soldada topo a topo:

Exemplo de número de peça: V7C6-DW-FP-L007-001QA-RDM

Descrição da válvula: Válvula esférica ¾" ANSI 900# soldada no topo e de orifício total com operador de

alavanca.

Código de acabamento C6001 Conforme EChart 1110, o tamanho do orifício é de

5%" e a conexão final é preparada para o tubo Schedule 80 XS de 34".

Exemplo 3 - Desmembramento do número da peça para designs de solda topo a topo:

V	7	C6	DW	FP	L	7	1	QA	RDM
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J

A. Tipo de válvula

H - Válvula do munhão forjada de três peças da Nextech - Entrada lateral

K - Válvula de retenção

N - Válvula do munhão de 2 peças da Nextech - Entrada lateral

P - Válvula guilhotina paralela

Q - Válvula estranguladora

T - Válvula do munhão de uma peça da Nextech - Entrada superior

V - Série VI Series - Design suportado de sede sem munhão

X - Xactrol (Consulte EChart 1086)

Z - Válvula eletrônica de alívio (Consulte EChart 1105) Válvula de isolamento ERV (Consulte EChart 1126)

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DE PEÇAS DAS VÁLVULAS ESFÉRICAS SÉRIE V1 PARA AS VÁLVULAS INSTALADAS DURANTE E APÓS O ANO 2010

B. Classe de Pressão Padrão ANSI

3	150#	W	150# - 600#
4	400#	X	900# - 2500#
5	300#	Υ	3500# - 4500#
6	600#	С	API 2,000
2	800#	D	API 3,000
7	900#	Е	API 5,000
8	1500#	F	API 30,000
9	2000#	F	API 10,000
0	2500#	G	API 15,000
A	3500#	Н	API 20,000
В	4500#		

C. Código de acabamento

(Consulte a folha dos códigos de acabamento, EChart 1049 da Nextech) (consulte a folha de códigos de acabamento, EChart 1049 da Nextech) (consulte a folha de códigos de acabamento, EChart 1048 da Válvula PSG)

Apenas os 2 primeiros dígitos do Código de acabamento são inseridos e indicam o material e o revestimento do Corpo, Esfera e Tampa da Extremidade. Por exemplo, para o código de acabamento C6001, apenas o "C6" é inserido.

D. Tipo de conexão final (Entrada x Saída)

	T .		
AA	API 6A x API 6A	BR	Solda topo a topo x Face Elevada
LL	Vazia x Vazia	BJ	Solda topo a topo x Junta tipo anel
?W	Soldas topo a topo (Consulte abaixo o tubo ISO e EChart 1002 para todas as demais)	BS	Solda topo a topo x solda de soquete
FF	Face plana x face plana	вс	Solda topo a topo x Rosqueada (NPT)
GG	Cubo Grayloc x Cubo Grayloc	RS	Face elevada x solda de soquete
PP	Extensão de tubo x Extensão de tubo	SB	Solda de soquete x solda topo a topo
RF	Face elevada x face elevada	SP	Solda de soquete x extensão de tubo
JJ	Junta tipo anel x junta do tipo anel	SC	Solda de soquete x Rosqueada (NPT)
SW	Solda de soquete x solda de soquete	CS	Rosqueada (NPT) x Solda de soquete
CC	Rosqueada (NPT) x Rosqueada	XX	Especial x Especial
RC	Face elevada x rosqueada	WF	Água x Água
HH	RCon x RCon		

Extremidades preparadas para solda topo a topo:

Quando as válvulas são desenvolvidas com uma conexão final de solda topo a topo, a lógica a seguir deverá ser utilizada para determinar o código de 2 dígitos da solda topo a topo.

- O primeiro dígito indica o DI e o DE do tamanho da preparação da extremidade da solda topo a topo.
- O segundo dígito será o "W" indicando uma preparação da extremidade da solda topo a topo.
- As extremidades da solda topo a topo para a tubulação ISO serão codificadas como segue.
- XXS Código "A"
- Schedule 160 Código "B"
- Schedule 120 Código "C"
- Schedule 80 XS Código "D"
- Schedule 40 STD Código "E"
- Para todos os demais consulte EChart 1002

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DE PEÇAS DAS VÁLVULAS ESFÉRICAS SÉRIE V1 PARA AS VÁLVULAS INSTALADAS DURANTE E APÓS O ANO 2010

E. Tamanho do orifício / Geometria do acabamento

FP	Orifício total	ST	Orifício padrão
XX	XX Orifício especial		Orifício reduzido

F. Atuação

As válvulas são fornecidas com as hastes nuas, operadas por alavanca ou operadas por roda manual. Quando da montagem manual de um atuador de engrenagem cônica, elétrico, pneumático ou hidráulico, selecione a opção de haste nua.

В	Haste nua	Е	Elétrico
L	L Operado por alavanca		Caixa de engrenagens
W	Roda manual	Н	Hidráulico
		Р	Pneumático

G. Tamanho normal da válvula em polegadas

Para a válvula com extremidade vazia, use um designador de tamanho de orifício como segue:

	_
Tamanho do orifício de 3/8"	-00A
Tamanho do orifício de 5/8"	-00B
Tamanho do orifício de 1/16"	-00C
Tamanho do orifício de 1 1/2"	-00D
Tamanho do orifício de 2 1/2"	-00E
Tamanho do orifício de 3 1/16"	-00F
Tamanho do orifício de 3 1/2"	-00G
Tamanho do orifício de 4 1/16"	-00H
Tamanho do orifício de 5 1/8"	-00J
Tamanho do orifício de 6 1/16"	-00K
Tamanho do orifício de 7 1/8"	-00L
Tamanho do orifício de 8 1/16"	-00M

H. Índice de Material

(consulte a folha de códigos de acabamento, EChart 1053.)

Apenas os 3 últimos dígitos do Código de acabamento são inseridos e indicam os materiais e os revestimentos para todas as peças internas. Por exemplo, para o código de acabamento C6001, apenas o "001" é inserido.

- I. **Índice de qualidade** (EChart 1099)
- J. Aleatória para Exclusividade

Tipicamente, os números aleatórios são números de 3-dígitos.

- Número inicial 001
- Número final 999
- Valor de estoque 00T
- Válvula para amostra de venda 00Y

O primeiro dígito do número aleatório pode ser modificado utilizando letras como segue para as configurações específicas da válvula.

- A Tech 17
- B Bidirecional
- C Insertos/revestimentos
- D A extremidade de saída não corresponde com a extremidade de entrada
- E MCE
- G Alto ciclo
- H Hemlock*
- K Hardware da alavanca resistente à corrosão
- L Bloquear & Sangrar
- M Válvula múltipla
- P Orifício de purga
- S Sistema de desvio da válvula
- V V-Configuração do orifício
- W Cobertura da solda
- X Válvula x prensa
- Z Especial (Consulte o memorandum para obter instruções especiais)

H. Hemlock*

Todas as válvulas Hemlock com 1,06" e maiores serão válvulas bi-direcionais, e todas as válvulas Hemlock necessitarão uma limpeza por procedimento.

Exemplo de Número de Peça:

V7C6-CW-FP-H100-001QA-P01

Descrição da Válvula:

10" ANSI 900# solda topo a topo preparada para o schedule 120, válvula de orifício total com operador hidráulico e orifícios de purga.

ECharts disponíveis sob demanda.

INSTALAÇÃO

PROCEDIMENTO PARA RECEPÇÃO & PREPARAÇÃO

- 1. Remova a proteção de despacho.
- 2. Inspecione a válvula quanto a danos durante o transporte.
- 3. Inspecione o orifício da válvula e remova qualquer debris.
- 4. Cicle a válvula inspecionando a esfera quanto a danos no revestimento.

ATUADORES



ALERTA! AS VÁLVULAS NUNCA DEVEM SERUTILIZADAS COMO MEMBRO ESTRUTURAL.



IMPORTANTE! As válvulas montadas com atuadores elétricos devem ser cicladas para a posição de meio-curso antes da ciclagem com energia.



CUIDADO! Os atuadores não devem ser instalados, removidos, ajustados ou reinstalados para ou das válvulas ValvTechnologies, exceto por profissionais treinados da ValvTechnologies.



ORIENTAÇÃO



CUIDADO! As válvulas devem ser instaladas com a SETA DE FLUXO apontando da alta para a baixa pressão com a válvula na posição de isolamento fechada. De modo alternativo, a extremidade da alta pressão será etiquetada. A extremidade da alta pressão é definida como a extremidade que a pressão mais alta, com a válvula na posição de isolamento fechada.





OBSERVAÇÃO: As válvulas são projetadas para isolação de pressão unidirecional (exceto se pedidas como bidirecional) - consulte a fábrica quando condições de pressão reversa estiverem presentes.

SOLDA, ALÍVIO DE ESTRESSE & ISOLAMENTO



A CUIDADO!


A válvula deve estar ABERTA durante a solda.



CUIDADO! o excesso de temperatura e isolamento incorreto ou a técnica de alívio do estresse podem danificar a válvula e cancelar a garantia.



O uso de protetores contra radiação é recomendado se o dano pelo calor ao atuador for uma preocupação. Cuidado deve ser tomado para minimizar as escórias e os resíduos da solda dentro da válvula. Não bater nos arcos na válvula.



Um Alívio de Estresse localizado é aceitável, não aquecer o alívio de estresse sem antes consultar a ValvTechnologies Engineering.




CUIDADO! O isolamento das válvulas é proibido durante o alívio de estresse.

O serviço de isolamento das válvulas é recomendado para as válvulas que podem ser submetidas a variações de temperatura superior a 400°F (205°C).



A CUIDADO! Nenhum isolamento deverá ser aplicado acima da parte plana do corpo.

Isolar apenas até este nível



PROCEDIMENTOS APÓS ISOLAMENTO

O sistema de tubulação deverá ser limpo e lavado.

O funcionamento do interruptor de limite e indicador de posição deverá ser observado várias vezes enquanto a válvula estiver sendo ciclada.



CUIDADO! As válvulas e os conjuntos de válvulas nunca devem ser utilizados como membros do rolamento de carga ou utilizados como parte de uma estrutura de rolamentos de carga.

OPERAÇÃO

LUBRIFICAÇÃO DAS VÁLVULAS

- A válvula esférica com sede de metal da ValvTechnologies requer uma lubrificação interna com NO.
- O reaperto do corpo (com o sistema despressurizado) e o aparafusamento do empanque é permitido, caso um vazamento ocorra nessas áreas.
- Os valores de torque requeridos são fornecidos nas tabelas 1 & 2.
- O uso de uma Graxa Antiaderente à base de cobre para lubrificação dos prisioneiros e Graxa Antiaderente de Dissulfeto de Molibdênio (ou equivalente) para lubrificação dos vedadores é necessária.



TABELA 1 - VALORES DE TORQUE DO PARAFUSO DO CORPO

PARAFUSO	TORQUE I	pé-lb (Nm)
TAMANHO- POLEGADAS (mm)	B7	В8М
5/16	12 (16)	3 (4)
3/8	20 (27)	6 (8)
7/16	35 (47)	10 (14)
1/2	50 (68)	15 (20)
9/16	75 (102)	20 (27)
5/8	100 (136)	30 (41)
3/4	175 (237)	50 (68)
7/8	500 (678)	80 (108)
1	425 (576)	120 (163)
1 1/8	600 (813)	175 (237)
1 1/4	850 (1152)	245 (332)
1 3/8	1100 (1491)	330 (447)
1 1/2	1500 (2034)	430 (583)
1 5/8	1900 (2576)	550 (746)
1 3/4	2400 (3254)	700 (949)
1 7/8	3000 (4067)	850 (1152)
2	3700 (5017)	1000 (1356)
3	11500 (15592)	3700 (5017)
3 1/2	18400 (24947)	5800 (7864)



OBSERVAÇÃO: Devido à superfície de vedação metal-a-metal das válvulas da ValvTechnologies os torques operacionais são consideravelmente mais altos quando comparados com as válvulas esféricas de sede macia.

TABELA - TORQUE DAS SOBREPOSTAS

DIÂMETRO DOS PRISIONEIROS	ESFERA NOMINAL	VALO	R DO TOR	QUE po	l-lb (Nm)
PASSO DA ROSCA (mm)	DIÂMETRO INTERNO pol (mm)	TORQUE DE SOBREPOSTA		NUNCA DEVE EXCEDER	
1/4 - 20 (6)	3/8 (10)	30	(3,4)	40	(4,5)
5/16 - 18 (8)	5/8 (16)	48	(5,4)	60	(6,8)
5/16 - 18 (8)	1 - 1/16 (27)	48	(5,4)	60	(6,8)
3/8 - 16 (10)	2 - 1/8 (54)	84	(9,5)	105	(11,9)
3/8 - 16 (10)	3 - 1/16 (78)	84	(9,5)	105	(11,9)
3/8 - 16 (10)	4 - 1/16 (103)	84	(9,5)	105	(11,9)
7/16 - 14 (11)	-	132	(14,9)	165	(18,7)
1/2 - 13 (13)	5 - 1/8 (130)	204	(23,1)	225	(25,5)
1/2 - 13 (13)	6 - 1/16 (154)	204	(23,1)	225	(25,5)
9/16 - 12 (14)	-	252	(28,5)	315	(35,6)
5/8 - 11 (16)	-	396	(44,8)	495	(56,0)



OBSERVAÇÃO: Os valores são para os parafusos B8M. Classe 1.

DIREÇÃO DA ROTAÇÃO DA HASTE E INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA






Todas as válvulas esféricas da ValvTechnologies (a menos que esteja especificamente indicado) operam em sentido horário para fechar e em sentido anti-horário para abrir.

As típicas rodas manuais das válvulas e as alavancas requerem 80 pés/lbsb. (335N) de força para operar.

As alavancas operadas são mostradas para serem abertas quando o cabo estiver no mesmo eixo do orifício da válvula. A válvula indica fechada quando o cabo estiver em 90SDgr com o orifício da válvula.

A haste, sobreposta e esfera (e em alguns casos a luva de acionamento) contam com marcações conforme indicado a seguir. As marcações serão alinhadas à esquerda de uma válvula fechada quando olhar para baixo na haste e em direção descendente.

Nas válvulas atuadas e operadas por engrenagens, uma seta mostra a posição da válvula



OPERAÇÃO DO ATUADOR

Os atuadores das válvulas devem ser instalados, operados e mantidos conforme as instruções fornecidas por escrito pelo fabricante. Em caso de conflito entre essas instruções e aquelas indicadas no presente manual, um distribuidor autorizado da ValvTechnologies ou os escritórios da ValvTechnologies Houston deverão ser contatados.

MANUTENÇÃO DESMONTAGÉM



ALERTA! DESMONTAGEM E REPARO DA VÁLVULA DA VALVTECHNOLOGIES AS MONTAGENS POR PROFISSIONAIS NÃO AUTORIZADOS PODEM SER PERIGOSAS E POR EM RISCO AS GARANTIAS.



CUIDADO! Durante a desmontagem, muito cuidado deve ser tomado para não danificar a correspondência, o vedador ou as superfícies de vedação.



CUIDADO! O vedador deverá ser substituído caso as porcas das sobrepostas estiverem soltas. Somente um vedador devidamente aprovado pela ValvTechnologies deverá ser utilizado.


DESMONTAGEM (CONTINUAÇÃO)

- A válvula deverá ser ciclada fechada.
- A direção e a posição serão marcadas nos componentes da válvula, especificamente o lado da esfera correspondente à sede ou inserto de carboneto (se aplicável) antes da remoção.
- A marcação deverá ser indelével ao processo de limpeza da válvula, mas não deverá danificar as peças (i.e. SEM ESTAMPAGEM).



CUIDADO!

As esferas devem coincidir com as capas das extremidades – esses pares de correspondência nunca deverão ser separados ou intercambiados.



- 4. Sem força excessiva, remova o conjunto inteiro de atuadores.
- 5. Remova as porcas do corpo e separe o corpo e a capa da extremidade.



 Remova a vedação ou junta do corpo dependendo do design da válvula



7. Remova a junta do corpo. (se aplicável)




 Remova a esfera, após marcar a direção e proteger contra possível dano.




 Remova as porcas da sobreposta, as molas da sobreposta e a sobreposta.



10. Remova a haste.



11. Remova o vedador, utilizando um removedor de vedadores ou equivalente.



 Inspecione TODOS os componentes, identifique os defeitos e substitua se necessário, em seguida remova a graxa utilizando um solvente em preparação da remontagem.



CUIDADO! o

jateamento por areia não é permitido, pois isso pode destruir ou danificar superfícies importantes.

REPARO E RETRABALHO

Antes de realizar nova montagem, todos os componentes a seguir deverão ser substituídos ou inspecionados e verificados e achados como aceitáveis:

- Vedador
- Junta e/ou Vedador do Corpo
- Mola Belleville—deve ser substituída se estiver deformada ou encolhida abaixo dos valores da Tabela 3.
- Esfera e Sede

Se nenhum dano estiver evidente, a esfera poderá ser lapidada novamente na sede, utilizando os métodos indicados a seguir:

- Se a esfera, a capa da extremidade ou o inserto de carboneto (se aplicável) não puderem ser lapidados novamente. A sede deverá ser usinada, revestida e lapidada novamente de acordo com a nova esfera. Isto deverá ser realizado por um centro de serviço autorizado da ValvTechnologies.
- A sede pode ser retrabalhada várias vezes, porém há uma tolerância de face de retrabalho na capa da extremidade. Entre em contato com a ValvTechnologies para obter as faixas de tolerâncias do MOB.

Demais Componentes da Válvula:

- Em geral, esses podem ser limpos e recolocados em serviço.
- Se um retrabalho for necessário, consulte o Departamento de Engenharia da ValvTechnologies.

- Prisioneiros, porcas ou molas que estiverem danificados ou deteriorados devem ser substituídos por componentes aprovados pela ValvTechnologies.
- A esfera é lapidada à capa da extremidade utilizando um composto diamond 3-micron.
- A esfera é movida em movimentos de figura oito contra a capa da extremidade.
- A capa da extremidade é mantida e virada (em 30 rpm) em uma mesa rotativa.
- Se nenhuma mesa rotativa estiver disponível a capa da extremidade deverá ser colocada em superfície sólida e limpa e virada manualmente durante a lapidação.
- O vedador da capa de extremidade/esfera deverá ser testado deslizando a superfície de correspondência da esfera limpa contra a área de vedação da capa da extremidade limpa. Se uma faixa não quebrada e visível aparecer, o vedador é aceitável





TABELA 3 ALTURA DAS MOLAS BELLEVILLE

TAMANHO NOMINAL DO ORIFÍCIO	ALTURA DA MOLA – pol. (mm)			
(polegadas)	MÍNIMO	MÁXIMO		
3/8	,065 (1,651)	,080 (2,032)		
5/8	,110 (2,794)	,126 (3,2)		
1-1/8	,135 (3,429)	,150 (3,81)		
1-1/2	,135 (3,429)	,160 (4,064)		
2-1/8	,220 (5,588)	,240 (6,096)		
3-1/16	,265 (6,731)	,290 (7,366)		
3-1/2	,350 (8,890)	,362 (9,195)		
4-1/16	,320 (8,128)	,340 (8,636)		
5-1/8	,430 (10,922)	,460 (11,684)		
6-1/16	,500 (12,7)	,530 (13,462)		
7-1/8	,400 (10,16)	,430 (10,922)		
8-1/16	,460 (11,684)	,500 (12,7)		
10-1/16	,640 (16,256)	,680 (17,272)		
12-1/6	,760 (19,304)	,800 (20,32)		
13-1/4	,790 (20,066)	,830 (21,082)		
15-1/4	,890 (22,606)	,930 (23,622)		
17-1/4	1 080 (27,432)	1 160 (29,464)		
19-1/4	,860 (21,844)	1 020 (25,908)		
21-1/4	1 390 (35,306)	1 460 (37,084)		



OBSERVAÇÃO: Se as dimensões não estiverem dentro deste intervalo, a aprovação da Engenharia da ValvTechnologies, Inc. será necessária antes da montagem.

REMONTAGEM



CUIDADO! Somente os componentes aprovados pela ValvTechnologies deverão ser utilizados na remontagem da válvula.



OBSERVAÇÃO: Recomendamos que todas as peças da válvula fabricadas com aço carbono e as superfícies sejam cobertas com camada de óleo leve para motor novo e limpo.



O corpo é colocado no seu flange de entrada, cubo grampeado ou extremidade soldada com a cavidade do corpo direcionada para cima.



2. A haste será inserida através do seu orifício a partir do lado da cavidade do corpo.



3. A haste deverá ser direcionada de modo que suas linguetas planas estejam em paralelo com o orifício.



OBSERVAÇÃO:

As áreas de contato do vedador da haste deverão ser cobertas com Graxa Antiaderente de Dissulfeto de Molibdênio.



4. Substitua o vedador & a sobreposta da haste.



OBSERVAÇÃO: A marcação na sobreposta estará à esquerda da válvula.

Instale as molas da sobreposta com suas extremidades cônicas direcionadas uma para a outra. As molas da sobreposta são apertadas manualmente.



OBSERVAÇÃO:

Cubra sempre as duas extremidades das porcas da sobreposta com um lubrificante antiaderente a base de cobre para obter a tensão correta do prisioneiro e a proteção contra corrosão.



OBSERVAÇÃO: A

marcação na parte superior da haste deve estar no lado esquerdo da válvula, quando olhar para baixo na haste e direcionada em sentido

descendente





- 6. Force a haste contra o corpo utilizando um macaco de hastes.
- De modo uniforme, aperte as portas do empanque de acordo com o valor de torque especificado (consulte a Tabela 2).



OBSERVAÇÃO: o macaco de haste é um

prisioneiro de porca dupla ou um objeto macio (de plástico ou de latão).

Instalação do atuador

8. Monte o atuador, alavanca e/ou suporte de montagem conforme necessário. O atuador e a válvula deve estar em posição próxima.



A CUIDADO! Muito

cuidado deverá ser tomado quando for instalar novamente um atuador. A haste DEVE ser impedida de ser introduzida na esfera.



9. Todas as placas do adaptador do operador fornecidas pela ValvTechnologies têm um orifício usinado no meio da placa. Quando esta placa for montada à válvula, ela deverá estar concêntrica com o eixo antes dos parafusos que seguram a placa de montagem serem apertados. Após apertar os parafusos, a concentricidade deverá ser verificada novamente. Qualquer desalinhamento do operador com a válvula poderá causar um entortamento no operador o que poderá causar danos à válvula ou ao operador.



CUIDADO! Se o acionador do operação não deslizar facilmente na válvula, a haste, chave e se necessário, a luva de acionamento deverão ser inspecionados quanto a rebarbas, etc.



CUIDADO! Somente os profissionais aprovados pela ValvTechnologies devem montar os atuadores. A válvula DEVERÁ ser testada após o processo de montagem do atuador a fim de verificar se não há vazamentos.

- 10. Remova o macaco da haste.
- 11. Defina a parada fechada da operação com a esfera precisamente na direção de fechada.
- 12. Cicle a válvula várias vezes e torque novamente as portas dos empaques.

 Meça as Principais Dimensões de Fixação da Montagem



OBSERVAÇÃO: Esta medição só é necessária para as válvulas com um vedador de corpo de metal.

Equilíbrio do Vedador de Pressão

- 14. Coloque a capa da extremidade com a sua extremidade para cima. Com cuidado alinhe o vedador de pressão em paralelo com a face do corpo. Com muito cuidado, coloque a capa da extremidade acima do corpo e do vedador de pressão. Tudo deve estar horizontal
- Verifique a folga do corpo (equilíbrio do vedador de pressão). Consulte a Tabela 4. Se a folga estiver fora da tolerância, um corpo de tamanho maior poderá ser utilizado.




TABELA 4 - EQUILÍBRIO NA MONTAGEM DO VEDADOR DE PRESSÃO (sem esfera) (SOMENTE VÁLVULAS COM VEDADOR DE PRESSÃO)

ORIFÍCIO NOMINAL DA ESFERA	EQUILÍBRIO – pol. (mm)		
(D.l.) – pol. (mm)	MÍNIMO	MÁXIMO	
3/8 (10)	,020 (,508)	,040 (1,016)	
5/8 (16)	,023 (,584)	,041 (1,0414)	
1-1/16 (27)	,041 (1,0414)	,068 (1,727)	
1-1/2 (38)	,045 (1,143)	,068 (1,727)	
2-1/8 (54)	,048 (1,219)	,071 (1,803)	
3-1/16 (78)	,078(1,981)	,105 (2,667)	
4-1/16 (103)	,095 (2,413)	,125 (3,175)	
5-1/8 (130)	,120 (3,048)	,145 (3,683)	
6-1/16 (154)	,145 (3,683)	,178 (4,521)	
8-1/16 (205)	,180 (4,572)	,210 (5,334)	
10-1/16 (256)	,230 (5,842)	,260 (6,604)	
12-1/16 (306)	,275 (6,985)	,310 (7,874)	
15-1/4 (387)	,305 (7,747)	,345 (8,763)	
17-1/4 (438)	,330 (8,382)	,370 (9,398)	
19-1/4 (489)	,350 (8,89)	,390 (9,906)	
21-1/4 (540)	,380 (9,652)	,430 (10,922)	



OBSERVAÇÃO: Se os padrões não estiverem neste intervalo, então a aprovação da Engenharia da ValvTechnologies será necessária antes da montagem.

Folga de travamento para Válvulas com Orifício Largo




OBSERVAÇÃO: Para orifício pequeno (5/8", 1-1/16" and 2-1/8"), válvulas de baixa pressão (150# - 300#), esta medição não é realizada diretamente, mas é calculada após a medição do equilíbrio da

lâminas (F)

- 16. Coloque a sede ascendente no corpo da válvula com o raio direcionado para a abertura, extremidade da capa da extremidade.
- 17. Insira a esfera no corpo, sobre a haste e na sede ascendente.

18. Coloque a capa da extremidade com cuidado no corpo e alinhe (em paralelo) com o corpo. Meça a folga de travamento (folga da sede/esfera sem uma mola).



Espessura máx, do calibrador de

Folga para travamento Folga da sede/esfera = $F \times 1.4$

(Consulte a tabela 5 para obter os limites)



OBSERVAÇÃO: Se a medição não puder ser realizada diretamente devido ao acesso, use o método alternativo, indicado à esquerda.

Equilíbrio da Mola Belleville

(com o medidor)

19. Meça a altura da Mola Belleville. Consulte a Tabela 3 para obter a faixa das alturas aceitáveis. Se a altura estiver fora das especificações, substitua por uma mola nova.



OBSERVAÇÃO: Algumas alturas de molas são sempre perdidas devido à "definição" durante o primeiro uso. A ValvTechnologies, Inc. recomenda que a mola seja sempre substituída durante um recondicionamento.



20. Remova a capa da extremidade, a esfera e a sede.




21. Insira a Mola Belleville com a extremidade larga apoiada no bolso do corpo.



22. Insira a sede ascendente solta com a sede curvada em sua direção, longe da Mola Belleville.

- 23. Insira a esfera com a extremidade lapidada longe da sede ascendente.
- 24. Com cuidado coloque a capa da extremidade sobre o corpo, mantendo a capa da extremidade à face do corpo em paralelo quando a capa da extremidade for abaixada no corpo.
- 25. Utilizando calibradores de lâminas, meça o equilíbrio da Mola Belleville entre a capa da extremidade e o corpo.




Folga no Equilíbrio da Mola

Equilíbrio da Mola = S

Capaulto a tabala 6 para abtor ea lir

(Consulte a tabela 6 para obter os limites)



Folga de travamento para válvulas com orifício de 5/8", 1-1/16" & 2-1/8"

Folga da sede/esfera = Equilíbrio da mola H-T (S)

(Consulte a tabela 5 para obter os limites)



OBSERVAÇÃO: Para obter uma medição precisa do equilíbrio da mola, coloque um conjunto de calibradores 180SDgr longe de outro e use pilhas de aproximadamente a mesma espessura. Meça as duas pilhas juntas e divida por dois para obter a folga média "g". Verifique o valor de "g" comparando-a com a Tabela 5.

TABELA 5 - FOLGA DA SEDE/ESFERA SEM MOLA


ORIFÍCIO NOMINAL DA ESFERA	FOLGA DA SEDE/ESFERA – pol. (mm)		
(D.l.) – pol. (mm)	MÍNIMO	MÁXIMO	
3/8 (10)	N/A	,069 (1,753)	
5/8 (16)	N/A	,087 (2,210)	
1-1/8 (29)	N/A	,075 (1,905)	
1-1/2 (38)	,032 (,813)	,046 (1,168)	
2-1/8 (150#-300#) (54)	N/A	N/A	
2-1/8 (600#-4500#) (54)	,040 (1,016)	,056 (1,422)	
3-1/16 (78)	,053 (1,346)	,067 (1,702)	
3-1/2 (90)	,033 (,838)	,046 (1,168)	
4-1/16 (103)	,043 (1,092)	,056 (1,422)	
5-1/8 (130)	,037 (,9398)	,052 (1,321)	
6-1/16 (154)	,057 (1,448)	,079 (2,007)	
7-1/8 (181)	,040 (1,016)	,053 (1,346)	
8-1/16 (205)	,066 (1,676)	,084 (2,134)	
10-1/16 (256)	,053 (1,346)	,065 (1,651)	
12-1/16 (306)	,064 (1,626)	,083 (2,108)	
13-1/4 (337)	,085 (2,159)	,100 (2,54)	
15-1/4 (387)	,105 (2,667)	,120 (3,048)	
17-1/4 (438)	,130 (3,302)	,145 (3,683)	
19-1/4 (489)	,135 (3429)	,165 (4,191)	
21-1/4 (540)	,190 (4,826)	,210 (5,334)	


Concluir a Montagem

- 26. Remova a capa da extremidade e insira a junta/vedador do corpo.
- 27. Verifique/inspecione novamente as faces de vedação na esfera, corpo e capa da extremidade para certificar-se de que as mesmas não foram danificadas durante o manuseio.
- 28. Substitua todos os prisioneiros do corpo danificados. Aplique um composto para alta temperatura Graxa Antiaderente a base de cobre às roscas.
- 29. Substitua a mola Belleville, a sede ascendente e a esfera. Certifique-se de que o lado lapidado esteja direcionado para a capa da extremidade no corpo da válvula.












CUIDADO! Nunca gire uma porca por mais de 1/4 de volta sem mover para uma porca de corpo diferente.


32. Durante toda a descida inicial as duas faces devem permanecer precisamente em paralelo. A não observância disso poderá resultar em uma vedação defeituosa. Realize o torque em padrão tipo estrela para 1/3 do valor de torque listado na Tabela 1. Em seguida realize o torque em 'padrão tipo estrela para 2/3 do valor de torque listado na Tabela 1. Em seguida, repita novamente em valor de torque total da Tabela 1. Para as válvulas maiores de 10 polegadas, repita os últimos valores de torque (Torque total).




OBSERVAÇÃO: O PADRÃO TIPO ESTRELA É EXTREMAMENTE IMPORTANTE.









1 15 22 5 4 5 25 1 7 2 27 5 5 (27 5 5) 0 2 5 7 5 5 14 2 7 2 26 2 1 ...REPETIR

- 33. Cicle a válvula manualmente para verificar se a mesma está funcionando corretamente.
- 34. Realize novamente o torque dos parafusos do empangue uniformemente aos valores fornecidos na Tabela 2.

TESTE

- 1. As válvulas podem ser testadas de acordo com o Procedimento de testes da A-TTP 010 da ValvTechnologies.
- 2. Quando for realizar o teste da sede, a pressão deverá ser aplicada no lado ascendente. A seta na válvula (ou a etiqueta indicando a extremidade da alta pressão) indicará na direção na qual a pressão deverá ser aplicada.



OBSERVAÇÃO: As válvulas Bidirecionais devem ser testadas considerando a vedação da pressão inversa necessária. Antes de qualquer teste das válvulas bidirecionais, um centro de serviço aprovado pela ValvTechnologies deverá ser consultado para obter o procedimento correto do teste e a pressão do teste.

DIAGNÓSTICO DE FALHAS

MAU FUNCIO- NAMENTO	POSSÍVEL CAUSA	MEDIDA CORRETIVA
A válvula não gira nem funciona	1) Falha do atuador 2) Válvula cheia de debris 3) Chave da haste foi deformada 4) Folga da sede da esfera está incorreta	1) Substitua ou repare o atuador 2) Cicle & lave a válvula para remover os debris 3) Determine a causa da deformação e corrija/substitua as chaves 4) Entre em contato com a fábrica
Vedador da haste está com vazamento	Os parafusos da sobreposta estão soltos Vedador danificado ou faltando Desalinhamento do vedador	Aperte os parafusos da sobreposta Desligue o sistema & substitua o vedador, substitua e alinhe adequadamente
Vazamento na junta do corpo	a junta do 3) Alojamento da junta do corpo direcionado corpo	
		2) Cicle & lave a válvula para remover os debris 3) Se for possível, lapidar no campo, caso contrário,

PLANEJAMENTO DO INVENTÁRIO DE PEÇAS

Para manter o mais alto nível de segurança, bem como minimizar os custos e ao mesmo tempo maximizando a eficiência da fábrica, as diretrizes a seguir foram estabelecidas para os níveis de inventário de peças:

CLASSIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CLASSE	USO DE PEÇAS	DISPONIBILIDADE DA VÁLVULA	
А	Mais frequente	70%	
В	Menos frequente	85%	
С	Substituído poucas vezes	90%	
D	Substituído raramente	95%	
Е	Tipicamente nunca substituído	100%	

Consulte a Lista Recomendada de Peças Sobressalentes para as Válvulas Esféricas Série V1 a seguir.*

PEÇAS SOBRESSALENTES RECOMENDADAS PARA AS VÁLVULAS ESFÉRICAS SÉRIE V1

CLASSE	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT./MESMO TIPO & TAMANHO	PORCENTAGEM DE COBERTURA
А	Empanque Molas para carga da sobreposta	1/3	70%
В	Junta do Corpo (Metal) Mola Belleville	1/5	85%
С	Capa da extremidade / Correia da sede integral Sede ascendente	1/10	90%
D	Luva de acionamento Haste Sobreposta	1/15	95%
E	Pillers de forquilhas Ponte Rolamento de encosto Prisioneiros & Porcas do Corpo	1/20	100%

^{*} Todas as listas de peças sobressalentes não padrão serão fornecidas sob demanda durante o processamento do pedido.

Série V

Manual de Instalação, Operação e Manutenção



Locais de Escritório a nível mundial

Matriz & Fábrica

ValvTechnologies, Inc. 5904 Bingle Road Houston, Texas 77092 U.S.A. Telefone +1 713 860 0400 Fax +1 713 860 0499 info@valv.com

Para localizar um distribuidor ou um escritório satélite na sua área, visite o nosso site: www.valv.com

Para entrar em contato com o departamento de vendas em qualquer parte do mundo, envie um email para sales@valv.com

Peru Lima

peru@valv.com

Brasil São Paulo brazil@valv.com

Reino Unido Stockton-on-Tees europe@valv.com

Austrália Brisbane australia@valv.com China Shanghai china@valv.com

China Chengdu

China Beijing china@valv.com

china@valv.com

Europa Oriental Varsóvia poland@valv.com Oriente Médio Dubai

Dubai middle.east@valv.com

> India Chennai india@valv.com

Japão/Coréia Seoul korea@valv.com

Espanha Madrid spain@valv.com